

故障診断コード (DTC) 表

表中のダイアグノスティックトラブルコードは、番号順にリストされている。

故障診断コード (DTC)	原因
1-1-1	ダイアグノスティックシステムでは何も不具合が発見されなかった。
1-2-1	外気温度センサーがアース (GND) と短絡している。
1-2-2	外気温度センサーが断線又は 12 V と短絡している。
1-2-3	運転席側車室内温度センサー が GND と短絡している。
1-2-4	運転席側車室内温度センサーが断線又は 12 V と短絡している。
1-2-5	助手席側車室内温度センサーが GND と短絡している。
1-2-6	助手席側車室内温度センサーが断線又は 12 V と短絡している。
1-3-1	ダクトテンパラチャセンサー左側が GND と短絡している。
1-3-2	ダクトテンパラチャセンサー左側が断線又は 12 V と短絡している。
1-3-3	ダクトテンパラチャセンサー右側が GND と短絡している。
1-3-4	ダクトテンパラチャセンサー右側が断線又は 12 V と短絡している。
1-3-5	エンジンテンパラチャ周波数信号がない。
1-4-1	運転席側テンパラチャスイッチが異常コントロール信号を出している。
1-4-3	助手席側テンパラチャスイッチが異常コントロール信号を出している。
1-4-5	エア供給スイッチ異常コントロール信号。
1-5-1	ファンスピードスイッチからのコントロール信号が消失又は高すぎる。
1-5-2	ファンスピード信号からのコントロール信号が GND と短絡している。
2-1-1	運転席側ダンパーモーターポジションセンサーが断線又は 12 V と短絡している。
2-1-2	運転席側ダンパーモーターポジションセンサーが GND と短絡している。
2-2-1	助手席側ダンパーモーターポジションセンサーが断線又は 12 V と短絡している。
2-2-2	助手席側ダンパーモーターポジションセンサーが GND と短絡している。
2-3-1	ベンチレーションダンパーモーターポジションセンサーが断線又は 12 V と短絡している。
2-3-2	故障診断コード (DTC) ベンチレーションダンパーモーターポジションセンサーが GND と短絡している。
2-3-3	フロア-デフロストダンパーモーターポジションセンサーが断線又は 12 V と短絡している。
2-3-4	フロア-デフロストダンパーモーターポジションセンサーが GND と短絡している。
2-3-5	循環ダンパーモーターポジションセンサーが断線又は 12 V と短絡している。
2-3-6	循環ダンパーモーターポジションセンサーが GND と短絡している。
3-1-1	運転席側ダンパーモーターが GND 又は 12 V と短絡している。
3-1-2	助手席側ダンパーモーターが GND 又は 12 V と短絡している。
3-1-3	ベンチレーションダンパーモーターが GND 又は 12 V と短絡している。
3-1-4	フロア/デフロストダンパーモーターが GND 又は 12 V と短絡している。
3-1-5	循環ダンパーモーターが GND 又は 12 V と短絡している。
3-2-1	運転席側ダンパーモーターの作動が長すぎる。
3-2-2	助手席側ダンパーモーターの作動が長すぎる。

3-2-3	ベンチレーションダンパーモーターの作動が長すぎる。
3-2-4	フロア/デフロストダンパーモーターの作動が長すぎる。
3-2-5	循環ダンパーモーターの作動が長すぎる。
4-1-1	車室内ファンが過電流又は固着している。
4-1-2	運転席側車室内温度センサーインテークファンが GND と短絡している。
4-1-3	運転席側車室内温度センサーインテークファン、制御電圧がない。
4-1-4	運転席側車室内温度センサーインテークファンが固着している。
4-1-5	助手席側車室内温度センサーファンが GND と短絡している。
4-1-6	助手席側車室内温度センサーインテークファン、制御電圧がない。
4-1-7	助手席側車室内温度センサーインテークファンが固着している。
4-1-8	パワーステージ、コントロール信号がない。
4-1-9	パワーステージが異常ダイアグノスティック信号を出している。
4-2-0	コントロールユニットのプログラムメモリーに不具合がある。
5-1-1	自己調整ダンパーモーターリミットポジションが行われていない。